PLANTRONICS
SOUND INNOVATION™



VOYAGER

BLUETOOTH® HEADSET

User Guide

Bedienungsanleitung
Brugervejledning
Εγχειρίδιο χρήσης
Guía del usuario
Käyttöopas
Guide de l'utilisateur
Guida dell'utente
Gebruikershandleiding
Brukerhåndbok

دليل المستخدم
מדריך למשתמש
Instrukcja użytkowania
Manual do Utilizador
Ghid de utilizare
Руководство пользователя
Snabbstarthandbok
Bruksanvisning
Kullanım Kılavuzu

VOYAGER
855

FR FRENCH

TABLE DES MATIÈRES

Bienvenue	3
Qu'est-ce que le *Bluetooth*?	3
Contenu du boîtier et caractéristiques	4
Charge	5
Couplage	6
Port adapté	8
Commandes de l'oreillette	12
Commandes de l'oreillette stéréo	13
Témoins	15
Portée	15
Fonctions mains-libres	16
Accessoires en option	17
Dépannage	18
Specifications du produit	19
Assistance technique	19

BIENVENUE

Merci d'avoir choisi l'oreillette Voyager™ 855 de Plantronics. Pour tirer au maximum profit de votre nouvelle oreillette, nous vous recommandons de suivre les étapes ci-dessous :

1. Avant d'utiliser votre oreillette, lisez ce guide de l'utilisateur, y compris les informations de sécurité indiquées à la fin.
2. Pour obtenir de l'aide, procédez comme suit :
   - Suivez les étapes de la section « Dépannage » à la page 18.
   - Contactez le centre d'assistance technique de Plantronics sur le site www.plantronics.com/support.
3. Consultez le site www.plantronics.com/productregistration pour enregistrer votre oreillette en ligne et ainsi profiter des meilleurs services et assistance technique possibles.

REMARQUE : si vous envisagez de retourner le produit, contactez d'abord le centre d'assistance technique.

QU'EST-CE QUE LE *BLUETOOTH*?

La technologie sans fil *Bluetooth* vous permet de faire communiquer des périphériques entre eux sur une fréquence radio de courte portée, sans utiliser de câbles. Deux périphériques *Bluetooth* peuvent communiquer entre eux si leur fonctionnalité *Bluetooth* est activée, s'ils sont dans le rayon de portée et s'ils ont été couplés (établissement rapide de la communication entre les deux périphériques).

La portée du *Bluetooth* s'étend jusqu'à 10 mètres. Des obstacles, comme des murs ou d'autres appareils électroniques, peuvent occasionner des interférences ou réduire la portée effective. Pour obtenir des performances optimales, placez votre oreillette du même côté que votre téléphone.

CONTENU DU BOÎTIER ET CARACTÉRISTIQUES







1. Bouton de contrôle d'appel (marche/arrêt)
2. Touche secret (Pause/lecture*)
3. Boutons de réglage du volume (Avance/retour rapides*)
4. Perche extensible
5. Port microphone
6. Stabilisateur auriculaire
7. Câble stéréo
8. Ecouteurs antibruit (petit, moyen et grand)
9. Chargeur secteur 100-240 V

* Uniquement en mode stéréo. Requiert l'AVRCP *Bluetooth* (profil de contrôle audio/vidéo à distance). Reportez-vous à la section « Commandes de l'oreillette stéréo », page 13, pour de plus amples informations.

CHARGE

Avant d'utiliser votre oreillette pour la première fois, chargez-la pendant au moins 1 heure. Il faut environ 3 heures pour recharger complètement votre oreillette.

1. Branchez le câble du chargeur sur l'oreillette.
2. Branchez le chargeur sur une prise de courant.

Le témoin est rouge pendant le chargement de l'oreillette. Il s'éteint lorsque votre oreillette est complètement rechargée.



⚠ **AVERTISSEMENT :** n'utilisez pas votre oreillette lorsqu'elle est raccordée au chargeur.

VÉRIFICATION DU NIVEAU DE CHARGE

Lorsque l'oreillette est activée, appuyez simultanément sur le bouton de contrôle d'appel et sur le bouton de diminution du volume pendant 2 secondes environ. Le témoin clignote en rouge pour vous indiquer le niveau de charge.



	Niveau de la batterie	Lumière rouge clignotante
	Plus de 2/3	1
	De 1/3 à 2/3	2
	Moins de 1/3	3

COUPLAGE

Le couplage est un processus qui vous permet d'établir la communication entre votre oreillette et votre téléphone. Avant d'utiliser votre oreillette pour la première fois, vous devez la coupler avec votre téléphone *Bluetooth*. Vous ne devez normalement effectuer cette procédure de couplage qu'une seule fois.

TECHNOLOGIE QUICKPAIR™

Votre nouvelle oreillette est équipée de la technologie QuickPair de Plantronics, qui simplifie la procédure de configuration *Bluetooth*. Lorsque vous allumez votre oreillette pour la première fois, elle passe automatiquement en mode de couplage pendant 10 minutes. Lorsque vous l'avez correctement couplée, votre oreillette reste allumée, prête à l'emploi.

Si vous n'avez pas réussi à la coupler une fois ces 10 minutes écoulées, votre oreillette s'éteint automatiquement. Lorsque vous la rallumez, elle revient automatiquement en mode de couplage jusqu'à ce que vous l'ayez correctement couplée avec un téléphone *Bluetooth*.

Pour coupler votre oreillette pour la première fois :

1. Activez la fonction *Bluetooth* sur votre téléphone.





CONSEIL : sur la plupart des téléphones, sélectionnez Paramètres/Outils > Connexion > *Bluetooth* > Activé. Reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre téléphone pour obtenir de plus amples informations.

2. Maintenez le bouton de contrôle d'appel enfoncé pour allumer votre oreillette. (Le témoin clignote en rouge/bleu pour vous indiquer que l'oreillette est allumée et en mode de couplage).

CONSEIL : si le témoin ne clignote pas en rouge/bleu, maintenez le bouton de contrôle d'appel enfoncé pour éteindre votre oreillette, puis maintenez ce même bouton enfoncé jusqu'à ce que le témoin clignote en rouge/bleu.

COUPLAGE

3. Utilisez les commandes de votre téléphone pour localiser votre oreillette.

   CONSEIL : sur la plupart des téléphones, sélectionnez Paramètres/Outils > Connexion > *Bluetooth* > Rechercher > 8XXPlantronics. Reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre téléphone pour obtenir de plus amples informations.

4. Lorsque vous y êtes invité, entrez le code secret suivant : 0000.

   Lorsque vous avez correctement effectué le couplage, le témoin rouge/bleu de l'oreillette s'éteint. Vous oreillette est désormais connectée et prête à l'emploi.

COUPLAGES SUIVANTS

Si vous avez déjà couplé votre oreillette avec un autre périphérique, procédez comme suit :

1. Activez la fonction *Bluetooth* sur votre téléphone.

   CONSEIL : sur la plupart des téléphones, sélectionnez Paramètres/Outils > Connexion > *Bluetooth* > Activé. Reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre téléphone pour obtenir de plus amples informations.

2. Eteignez l'oreillette en maintenant le bouton de contrôle d'appel enfoncé jusqu'à ce que le témoin rouge s'allume puis s'éteigne.

3. Rallumez l'oreillette en maintenant le bouton de contrôle d'appel enfoncé jusqu'à ce que le témoin clignote en rouge/bleu. L'oreillette est en mode de couplage pendant environ 3 minutes.

4. Utilisez les commandes de votre téléphone pour localiser votre oreillette.

   CONSEIL : sur la plupart des téléphones, sélectionnez Paramètres/Outils > Connexion > *Bluetooth* > Rechercher > 8XXPlantronics. Reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre téléphone pour obtenir de plus amples informations.

5. Lorsque vous y êtes invité, entrez le code secret suivant : 0000.

Lorsque vous avez correctement effectué le couplage, le témoin de l'oreillette s'éteint. Votre oreillette est désormais connectée et prête à l'emploi.

PORT ADAPTÉ

L'oreillette Voyager 855 de Plantronics est fournie avec trois tailles d'embouts avec isolation acoustique. Nous vous conseillons d'essayer les trois modèles d'embouts d'oreille afin de sélectionner celui qui s'adapte le mieux à votre oreille. Pour un confort et une stabilité accrus, vous pouvez également utiliser le contour d'oreille de petite ou de grande taille proposé en option.

CONSEILS :

- Pour des performances optimales et un port confortable, l'oreillette doit être parfaitement positionnée dans votre conduit auditif, le microphone pointé vers le coin de votre bouche.
- Si l'embout est trop gros ou trop petit, l'oreillette ne tiendra pas parfaitement en place dans votre oreille ou la qualité sonore sera médiocre.

METTRE L'OREILLETTE EN PLACE

1. Positionnez l'oreillette en orientant la perche directement vers votre pommette et en plaçant confortablement l'embout dans votre conduit auditif.
2. Tournez doucement l'oreillette vers le bas tout en l'insérant dans votre conduit auditif.

CONSEIL : pour optimiser la clarté de votre voix, orientez la perche vers le coin de votre bouche. L'embout est correctement fixé lorsqu'il est complètement inséré sur le haut-parleur.



⚠ **AVERTISSEMENT :** sélectionnez la taille d'embout d'oreille qui s'adapte le plus confortablement à votre conduit auditif. L'embout doit adhérer parfaitement au conduit auditif mais sans forcer. Si l'embout reste coincé dans le conduit auditif, consultez immédiatement un médecin.

PORT ADAPTÉ

CHOIX D'UN EMBOUT APPROPRIÉ

Vous avez trouvé l'embout qui vous convient s'il adhère à votre oreille et qu''il oppose une légère résistance lorsque vous retirez l'oreillette de votre oreille.

1. Retirez l'oreillette de votre oreille.
2. Tournez délicatement l'embout tout en le retirant du haut-parleur.
3. Fixez la base d'un autre embout sur le haut-parleur.

CONSEIL : essayez différentes tailles d'embouts sur l'oreillette et sur le câble stéréo. Ne présumez pas que vous avez besoin d'une taille identique pour chaque oreille.



PORT ADAPTÉ

UTILISATION DU CÂBLE STÉRÉO

Vous pouvez utiliser le câble stéréo pour écouter de la musique en stéréo.

1. Insérez l'embout du contour d'oreille à l'extrémité du câble stéréo dans l'emplacement prévu dans la partie inférieure de l'oreillette jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

   CONSEIL : vous pouvez fixer le contour d'oreille d'un côté ou de l'autre de l'oreillette, pour la porter sur l'oreille gauche ou droite.

2. Passez le câble stéréo derrière votre nuque afin que l'oreillette pende d'un côté et les écouteurs stéréo de l'autre.



3. Placez la glissière du contour d'oreille derrière votre oreille. Tournez doucement l'oreillette vers le bas tout en l'insérant dans votre conduit auditif.
4. Pressez doucement l'écouteur du câble stéréo à l'intérieur de l'autre conduit auditif.

   CONSEIL : pour retirer le câble stéréo de l'oreillette, tirez doucement sur le contour d'oreille pour le sortir de la fente.



PORT ADAPTÉ

UTILISER LE STABILISATEUR DU CONTOUR D'OREILLE EN OPTION

Pour plus de stabilité, vous pouvez fixer le stabilisateur du contour d'oreille proposé en option et disponible en petite ou grande taille.

CONSEIL : vous pouvez fixer le stabilisateur du contour d'oreille d'un côté ou de l'autre de l'oreillette, pour la porter sur l'oreille gauche ou droite.

1. Insérez l'embout du contour d'oreille dans la fente située sous l'oreillette jusqu'à ce qu'il s'enclipse.



2. Placez la glissière du contour d'oreille derrière votre oreille.
3. Tournez doucement l'oreillette vers le bas lorsque vous l'insérez dans votre oreille.

CONSEIL : pour retirer le stabilisateur du contour d'oreille de l'oreillette, tirez doucement sur le contour d'oreille pour le sortir de la fente.



COMMANDES DE L'OREILLETTE

Action	Etapes
Allumez l'oreillette	Maintenez le bouton de contrôle d'appel enfoncé jusqu'à ce que le témoin devienne bleu. **REMARQUE :** lorsque votre oreillette est en mode veille, le témoin est éteint. Pour vérifier que votre oreillette est bien allumée, appuyez sur n'importe quel bouton ou déployez la perche. Le témoin bleu doit clignoter ou une tonalité doit retentir.
Eteindre l'oreillette	Maintenez le bouton de contrôle d'appel enfoncé jusqu'à ce que le témoin devienne rouge. Le témoin reste éteint lorsque l'oreillette est désactivée.
Répondre à un appel	Appuyez sur le bouton de contrôle d'appel ou déployez la perche. 
Mettre fin à un appel	Appuyez brièvement sur le bouton de contrôle d'appel ou fermez la perche.
Passer un appel	L'appel est automatiquement transféré vers l'oreillette lorsque vous avez composé le numéro sur votre téléphone et appuyé sur Envoyer.
Activer ou désactiver le mode secret	Appuyez sur la touche secret.
Eteindre le témoin en ligne	Maintenez la touche secret enfoncée pendant 2 secondes lorsque l'oreillette est allumée. L'appareil clignote en bleu 4 fois. Recommencez pour activer les témoins en ligne. L'appareil clignote en bleu 2 fois.
Régler le volume	Pendant une conversation, appuyez sur le bouton de réglage du volume : 

⚠ **AVERTISSEMENT :** n'utilisez jamais l'appareil à un niveau de volume élevé pendant une période prolongée. afin d'éviter tout risque de pertes auditives. Ne dépassez pas un niveau d'écoute modéré. Consultez le site www.plantronics.com/healthandsafety pour obtenir de plus amples renseignements sur les oreillettes et l'audition.

COMMANDES DE L'OREILLETTE

CONSEILS

- Si vous portez l'oreillette, vous entendez des tonalités ascendantes lorsque vous allumez l'appareil et des tonalités descendantes lorsque vous l'éteignez.
- Lorsque vous recevez un appel, votre téléphone peut sonner avant votre oreillette. Attendez d'entendre la sonnerie dans l'oreillette pour appuyer sur le bouton de contrôle et répondre à l'appel.
- Pour rejeter un appel et transférer le correspondant sur la messagerie vocale, maintenez le bouton de contrôle d'appel enfoncé pendant environ 2 secondes.
- Si votre téléphone prend en charge la numérotation vocale, reportez-vous à la section « Fonctions mains-libres » à la page 16 et aux instructions fournies avec votre téléphone.
- Lorsque le mode secret est activé, vous entendez une tonalité faible toutes les 60 secondes.

COMMANDES DE L'OREILLETTE STÉRÉO

Pour une écoute stéréo, votre périphérique *Bluetooth*® doit prendre en charge le profil de distribution audio avancée (A2DP). Le profil A2DP détermine comment les périphériques *Bluetooth* diffusent entre eux le son de qualité stéréo. Par exemple, de la musique diffusée depuis un téléphone mobile vers une oreillette sans fil.

Si votre périphérique *Bluetooth* prend également en charge le profil de contrôle audio/vidéo à distance (AVRCP), vous pouvez utiliser votre oreillette pour contrôler la lecture de la musique. Par exemple, vous pouvez utiliser des fonctions telles que « Pause », « Arrêt », « Piste suivante/précédente » et régler le volume. Si votre périphérique ne prend pas en charge le profil AVRCP, vous devez utiliser les commandes du périphérique pour contrôler la lecture de la musique.

COMMANDES DE L'OREILLETTE STÉRÉO

1. Consultez le manuel d'instructions de votre périphérique *Bluetooth* afin de déterminer si ce dernier prend en charge les profils A2DP et AVRCP.
2. Couplez votre périphérique *Bluetooth* avec votre oreillette. Reportez-vous à la section « Couplage », à la page 6, pour obtenir les instructions.
3. Ouvrez le lecteur de musique sur votre périphérique *Bluetooth*.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :

Action	Etapes
Lire/mettre en pause la musique	Appuyez sur la touche secret.
Régler le volume	Déplacez le bouton de réglage du volume vers le haut/bas pour régler le volume.
Piste suivante	Maintenez enfoncé le bouton de volume vers le haut pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore indiquant le passage à la piste suivante. Pour effectuer une avance rapide, maintenez enfoncé le bouton de volume vers le haut.
Piste précédente	Maintenez enfoncé le bouton de volume vers le bas pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore indiquant le passage à la piste précédente. Pour effectuer un retour rapide, maintenez enfoncé le bouton de volume vers le bas.
Prise d'un appel lorsque vous écoutez de la musique	Appuyez sur le bouton de contrôle d'appel ou déployez la perche. **REMARQUE :** lorsque vous recevez un appel, la musique s'interrompt et le téléphone sonne dans votre oreillette. A la fin de l'appel, la musique reprend.
Rejet d'un appel lorsque vous écoutez de la musique	Maintenez le bouton de contrôle d'appel enfoncé pendant 2 secondes.

TÉMOINS

Action	Témoin	Tonalité
Charge	Rouge	Aucun
Chargement terminé	Aucun	Aucun
Batterie faible	Témoin rouge clignote 3 fois toutes les 10 secondes	3 tonalités élevées toutes les 10 secondes
Couplage	Témoin clignote en rouge et bleu	1 tonalité faible
Couplé	Témoin bleu clignotant	1 tonalité faible
Mise sous tension	Témoin bleu pendant 2 secondes	Tonalités ascendantes
Veille	Aucun	Aucun
Appel entrant	Témoin bleu clignote 3 fois toutes les 2 secondes	3 tonalités faibles toutes les 2 secondes
Appel en cours	Témoin bleu clignote 1 fois toutes les 2 secondes	Aucun
Appel en absence	Témoin violet clignote 3 fois toutes les 10 secondes	Aucun
Hors de portée	Aucun	1 tonalité élevée
Retour dans le rayon de portée	Aucun	1 tonalité faible
Activation du mode secret	Aucun	1 tonalité faible-élevée
Mode secret actif	Aucun	Une tonalité faible toutes les 60 secondes
Désactivation du mode secret	Aucun	1 tonalité élevée-faible
Mise hors tension	Rouge pendant 4 secondes	Tonalités descendantes

REMARQUE : pour éteindre le témoin en ligne, reportez-vous à la section « Commandes de l'oreillette » à la page 12.

PORTÉE

Pour maintenir la connexion, conservez votre oreillette à moins de 10 mètres du périphérique *Bluetooth*. Si des obstacles se situent entre votre oreillette et l'appareil, votre appareil peut être exposé à des interférences. Pour obtenir des performances optimales, placez votre oreillette du même côté que votre téléphone.

Lorsque vous quittez le rayon de portée, la qualité audio se dégrade. Lorsque vous perdez la connexion car vous ne vous trouvez plus dans le rayon de portée, une tonalité élevée retentit dans l'oreille. L'oreillette tente de se reconnecter au bout de 30 secondes. Si vous revenez plus tard dans le rayon de portée, vous pouvez vous reconnecter manuellement en appuyant sur le bouton de contrôle d'appel.

REMARQUE : la qualité audio dépend également du périphérique auquel est couplée l'oreillette.

FONCTIONS MAINS-LIBRES

Si votre téléphone et votre fournisseur de services sans fil prennent tous les deux en charge l'utilisation du mode mains libres, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

Action	Etapes
Rappeler le dernier numéro composé	Double-cliquez sur le bouton de contrôle d'appel. Vous entendez 2 faibles tonalités lorsque vous appuyez pour la seconde fois.
Numéroter par activation vocale	Lorsque l'oreillette est allumée, maintenez le bouton de contrôle d'appel enfoncé pendant environ 2 secondes jusqu'à ce qu'une faible tonalité retentisse.
Rejeter un appel	Lorsque votre oreillette sonne, maintenez le bouton de contrôle d'appel enfoncé pendant environ 2 secondes jusqu'à ce qu'une faible tonalité prolongée retentisse.

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Action	Etapes
Transférer un appel de l'oreillette vers le téléphone	Pendant une conversation, maintenez le bouton de contrôle d'appel enfoncé jusqu'à ce qu'un son grave retentisse.
Transférer un appel du téléphone vers l'oreillette	Pendant une conversation, appuyez rapidement puis relâchez le bouton de contrôle d'appel. Vous entendez alors un son grave.
Activer/désactiver les témoins en ligne	Maintenez la touche secret enfoncée pendant 2 secondes. L'appareil clignote en bleu 4 fois. Recommencez pour activer les témoins en ligne. L'appareil clignote en bleu 2 fois.
Ecouter de la musique	• Appuyez sur la touche secret pour lire ou mettre en pause la musique diffusée. • Maintenez enfoncé le bouton de volume vers le haut pendant environ 2 secondes pour passer à la piste suivante. • Maintenez enfoncé le bouton de volume vers le bas pendant environ 2 secondes pour passer à la piste précédente.

REMARQUES :

- Pour écouter de la musique en stéréo dans votre oreillette, votre périphérique *Bluetooth* doit prendre en charge le profil *Bluetooth* A2DP.
- Pour contrôler la lecture de la musique, votre périphérique *Bluetooth* doit également prendre en charge le profil *Bluetooth* AVRCP.
- Lorsque le témoin en ligne est désactivé, les autres témoins, comme celui indiquant un faible niveau de charge de la batterie ou les appels en absence, fonctionnent toujours.

ACCESSOIRES EN OPTION

DISPONIBLES DANS LE COMMERCE

76777-01
Chargeur de voiture



76772-02
Chargeur secteur 100-240 V

76774-01
Câble stéréo

76775-01
Stabilisateur auriculaire (moyen ou grand)

77069-01
Stabilisateur auriculaire (petit)



76776-01
Pack d'embouts d'oreille de rechange (P, M, G)



76016-01
Câble de chargement USB

Pour passer commande, contactez votre fournisseur Plantronics ou visitez le site www.plantronics.com/support.

DÉPANNAGE

Problème	Solution
Mon oreillette ne fonctionne pas avec mon téléphone.	Vérifiez que l'oreillette est complètement chargée. Vérifiez que l'oreillette est bien couplée avec le téléphone que vous essayez d'utiliser. L'oreillette ne se trouvait pas en mode de couplage lorsque les sélections ont été effectuées sur le téléphone mobile. Voir la section « Couplage » à la page 6. Les sélections de menu effectuées sur votre téléphone mobile sont incorrectes. Voir la section « Couplage » à la page 6.
Votre téléphone n'a pas détecté l'oreillette.	Redémarrez votre téléphone et votre oreillette, puis reprenez la procédure de couplage de la page 6.
Impossible de saisir mon mot de passe.	Redémarrez votre téléphone et votre oreillette, puis reprenez la procédure de couplage de la page 6.
Impossible d'entendre l'interlocuteur/la tonalité.	L'oreillette n'est pas activée. Appuyez sur le bouton de contrôle d'appel pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité ou jusqu'à ce que le témoin s'allume en bleu. Votre oreillette se trouve en dehors du rayon de portée. Revenez près du téléphone ou de l'appareil *Bluetooth*. Voir la section « Portée » à la page 15. La batterie de l'oreillette est déchargée. Chargez votre batterie en utilisant le chargeur secteur. Voir la section « Charge » à la page 5. Le volume d'écoute est trop faible. Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume pour augmenter le son de l'oreillette. Assurez-vous que vous utilisez l'embout qui convient. Voir « Port adapté », page 9.
La qualité du son est mauvaise.	Vérifiez que l'embout d'oreille adhère bien à votre oreille. Voir « Port adapté », page 9.
Je n'entends pas la musique.	Pour une écoute stéréo, votre périphérique *Bluetooth*® doit prendre en charge le profil de distribution audio avancée (A2DP). Le profil A2DP détermine comment les périphériques *Bluetooth* diffusent entre eux le son de qualité stéréo. Par exemple, de la musique diffusée depuis un téléphone mobile vers une oreillette sans fil.
Les interlocuteurs ne peuvent pas m'entendre.	Le mode secret est activé. Appuyez sur la touche secret. Votre oreillette se trouve en dehors du rayon de portée. Revenez près du téléphone ou de l'appareil *Bluetooth*. Voir la section « Portée » à la page 15.
Les embouts ne conviennent pas à mon oreille.	Essayez une autre taille d'embout. Voir « Port adapté », page 9.
L'oreillette tombe de mon oreille.	Utilisez le stabilisateur du contour d'oreille pour renforcer le soutien latéral. Voir « Utiliser le stabilisateur du contour d'oreille en option », page 11. Essayez une autre taille d'embout. L'embout est correctement positionné lorsqu'il adhère parfaitement à l'oreille. Vous avez trouvé l'embout qui vous convient s'il oppose une légère résistance lorsque vous retirez l'oreillette de votre oreille. Reportez-vous à la page 9 pour obtenir des instructions sur le choix de l'embout d'oreille.
Mon embout d'oreille a besoin d'être nettoyé.	Retirez l'embout de l'oreillette, lavez-le dans de l'eau chaude savonneuse puis rincez-le abondamment. Lorsqu'il est entièrement sec, remettez-le sur votre oreillette.

SPECIFICATIONS DU PRODUIT

En mode conversation*	autonomie de la batterie de 7 heures max.
En mode écoute stéréo*	autonomie de la batterie de 6 heures max.
En mode veille*	jusqu'à 160 heures
Portée	10 mètres max.
Poids de l'oreillette	11 grammes
Poids de l'oreillette et du câble stéréo	15 grammes
Type de batterie	Lithium-ion polymère
Temps de charge	3 heures pour une charge complète
Version	*Bluetooth* 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate)
Profils *Bluetooth* :	• Profil Oreillette (HSP) pour la conversation. • Profil Mains Libres (HFP) pour la conversation et l'utilisation du téléphone. • Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) pour la réception de contenu audio de haute qualité. • Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) pour le fonctionnement de périphériques audio/vidéo.

* Les performances peuvent varier selon la batterie et l'appareil.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Le centre d'assistance technique de Plantronics (TAC) est là pour vous aider ! Visitez notre site Web à l'adresse www.plantronics.com/support. Appelez le centre d'assistance technique de Plantronics pour obtenir des renseignements sur l'accessibilité : 0825 082599.

PLANTRONICS
SOUND INNOVATION

Plantronics Inc
345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060 USA
Tel: (800) 544-4660

Plantronics Sarl
Noisy-le-Grand
France
Tel No. Indigo: 0 825 0 825 99 (0,15 TTC/mn) –



www.plantronics.com

© 2007 Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics, the logo design, Plantronics Voyager, QuickPair, and Sound Innovation are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Plantronics, Inc. is under license.

Patents U.S. 5,210,791; and Patents Pending.

76518-03 (07-07)